Инструкция по пользованию автоматическим шлагбаумом СНТ «Южное-2»

Настоящая инструкция является Приложением № 1 к Приказу № 2 «О порядке допуска автотранспорта на общие территории СНТ СН «Южное-2» от 27.06.2024.

1. Краткие характеристики шлагбаума

1.1. Ограничения в использовании: проезд шириной до 4,50 метров со временем открывания 20 секунд.
1.2. В шлагбауме установлено устройство безопасности – один фотоэлемент в зоне действия стрелы. Любое нарушение луча фотоэлемента вызывает немедленное прекращение движения стрелы.
1.3. Движение стрелы во время открывания и закрывания контролируется токовой системой безопасности. Если стрела встречает препятствие при закрывании, она открывается снова.
1.4. Аварийное отключение шлагбаума осуществляется путем принудительного отключения с помощью аварийного ключа.

2. Инструкция для проезда

2.1. При подъезде к шлагбауму необходимо набрать соответствующий номер телефона, дождаться вызова.
2.2. Система контроллера сопоставляет входящий номер с базой данных внесённых сотовых номеров жителей СНТ
2.3. В случае совпадения входящего номера со сведениями, внесёнными в базу данных, шлагбаум открывается. В противном случае шлагбаум не откроется.
2.4. После проезда автотранспорта происходит автоматическое закрывание шлагбаума.

3. Инструкции по технике безопасности

3.1. Шлагбаум должен использоваться исключительно по назначению. Любое другое применение рассматривается как опасное.
3.2. Запрещается находиться в зоне действия автоматической системы во время её движения.
3.3. Запрещается препятствовать движению автоматического движения стрелы.
3.4. Не разрешайте детям находиться или играть в зоне действия автоматической системы, в зоне фотоэлементов и других устройств, во избежание непроизвольного запуска системы.
3.5. Запрещается оставлять автотранспорт в зоне шлагбаума или вблизи, если это препятствует проезду через шлагбаум.
3.6. В случае одновременного проезда шлагбаума во встречном направлении, приоритет имеет выезжающий из СНТ автотранспорт. Другими словами, въезжающий на территорию СНТ автотранспорт должен уступить дорогу выезжающему автотранспорту.
3.7. Осторожно, опасность поражения электрическим током!

4. Важные дополнения

4.1. СНТ СН «Южное-2» не несёт ответственности за ущерб, нанесённый вследствие несоблюдения настоящей инструкции.
4.2. Жители, приглашающие гостей на автотранспорте (в том числе доставка на дом, такси) и предоставляющие им проезд, несут ответственность за соблюдение приглашёнными настоящей инструкции. Если при проезде приглашенного автомобиля произошла порча имущества СНТ «Южное-2» (чаще всего это поломка деталей шлагбаума, повреждение заборов), убытки возмещаются собственником участка, пригласившим автомобиль, допустивший порчу.
4.3. Шлагбаум является антивандальным электрическим устройством. При проезде важно соблюдать расстояние от деталей шлагбаума для сохранения его работоспособности и внешнего вида.

27 июня 2024 г. _____ Любимов М.А.
подпись Председателя